





# SONATA




DIE INSTRUKTION  
KROMSKI & SONS

















Bitte prüfen ob, nach mit der Hand einleiten Flügel in Drehbarbewegung, Flügel drehen sich leicht, ohne bremsen.  
 Wenn ja, kann man einlegen Antriebsband, Bremse und Spinnrad normal benutzen.  
 Wenn nein, bitte duchführen Regelung wie auf Seite 8 und 9....

**OIL** regulary  
**ÖLEN** regelmässig

front plastic part+ felt  
front kunststoffteil+ filz


leather  
leder

back plastic part  
hintere kunststoffteil




bobbin  
spule

footman  
knecht



OIL SOMETIMES  
ÖLEN MANCHMAL  
knob  
knopf



**WAX- NOT OIL !**  
**WACHS-KEIN ÖL !**



treadles  
fusshebel



not good



good



not good



not good



good

